

INVADO Reguliuojamų durų staktų surinkimo instrukcija

Pakuotėje yra: durų staktos elementai, lankstai, varžtai, šešiakampis raktas. Kai kurių elementų jungiamosios dalys jau yra paruoštos tolimesniam įrengimui (1 paveikslėlis.).

Reikalingi įrankiai: atsuktuvai, plaktukas, gulsčiukas, pleištai, reguliuojami spaustuvai, poliuretano putas, medžio klėjai ir silikonas.

DĖMESIO! Negalima surinkinėti staktos naudojant cemento skiedinį. Negalima surinkinėti staktos sienos angoje. Montavimas turi būti atliekamas sausose ir gerai ventiliuojamose vidaus patalpose, kai baigti dažymo, grindų klojimo, tinkavimo ir kt. darbai.

Visi durų elementai turi būti patikrinti prieš montuojant (kokybė, dekoru atitikimas, komplektiškumas). Visi matomi defektai po įrengimo nebus pripažįstami kaip brokas, ir netaikoma garantija. Montuoti staktą esant maksimaliai 60% drėgmei, nuo 10-30 laipsnių temperatūrai. Negalima naudoti apsauginių lipnių juostelių, tokių kaip skirtų naudoti dažymui. Tokios juostelės naudojamos tik prisiėmus montuotojui visišką riziką ir atsakomybę.

Durų anga senoje

1. Prieš montuojant staktą, paruoškite tinkamų matmenų angą senoje. Sienos angos matmenys turi būti lygūs išoriniams staktos matmenims (kataloge ir lydinčiuose brėžiniuose apibrėžta kaip s3 ir h3) plius po 15 mm iš kiekvienos pusės, kad būtų tarpas montavimo putoms.
2. Pašalinkite visus atsikišusius nelygumus ir išvalykite angą, kad montavimo putos geriau kibtų.

Durų stakta

3. **SVARBU:** Prieš pradėdant montavimą, išimkite reguliuojamus apvadus iš abiejų vertikalių ir horizontalaus staktos elementų. Kaip tai padaryti: paimkite už staktos vidurio su apvadu, kuris priklijuotas ir ištraukite antrąjį apvadą, pradėdant nuo staktos apačios.
4. Paguldykite teisingomis pusėmis du vertikalius ir vieną horizontalų elementą išlaikydami tinkamą aukštį ir 90 laipsnių kampą (3 paveikslėlis).
5. Patepkite detalių sujungimo paviršius reikiamu kiekiu klijų. (2 paveikslėlis)
6. Po to, kai sumontuosite sąvaržas, sutvirtinkite horizontalų ir du vertikalius elementus sujungėjais – 4,5 paveikslėliai. Tada užveržkite sujungėjus, sukdami baltas galvutes.
7. Sumontuokite vyrių dėklus. Įstatykite vyrius į dėklus ir prisukite juos su varžtu – 10 paveikslėlis.

Reguliuojamas apvasdas

8. Surinkite apvadą taip pat kaip ir durų staktą.
9. Galima sumažinti sienos gaubimą stakta 15mm, patrupinus apvasdo “liežuvį”(išilginė išpjova “V” raidės forma). Tai turi būti pakartota ir su viršutine apvasdo dalimi.
10. Kampus su siauru paviršiumi sujunkite sąvaržą (4,5 pav.). Kol veržiate sąvaržą stebėkite, kad matomoje pusėje nenukentėtų paviršius ir kad kampai susijungtų tinkamai.

Durų rėmo montavimas

11. Padenkite silikonu apatines durų staktos ir kampų briaunas .
12. Įdėkite sumontuotą durų staktą į angą senoje, nepamiršdami KAIRĖS ir DEŠINĖS pusių, tada įdėkite pleištus – 7 paveikslėlis, kad gautųsi 15 mm tarpus tarp durų staktos ir sienos.
13. Žemiausio, aukščiausio vyrio aukštyje bei ties užraktu, įdėkite 3 statramsčius, paskui suveržkite durų rėmą tvirtai spaustuvais (6,8, 9 paveikslėlis).
14. Patikrinkite durų rėmo horizontalią ir vertikalią pozicijas.
15. Patikrinę ar teisingai įstatytą staktą, įdėkite varčią ir patikrinkite, kad tarpai būtų vienodi.
16. Poliuretano putomis užpildykite tarpus tarp durų staktos ir sienos.
17. Po 24 valandų išimkite pleištus ir statramsčius ir apipjaustykite atsikišusias poliuretano putas.
18. Įstatykite reguliuojamą apvadą į staktą.
19. Sujungimai tarp durų staktos, grindų ir sienų apdailinami silikonu didelio drėgnumo kambariuose – pavyzdžiui voniose (11,12 pav.).

Negalima dažyti ar lakuoti blogųjų staktų pusių.